

# EIZO ColorEdge CS2740

## 4K monitor pre profesionálov

Produktový rad EIZO ColorEdge je nám v redakcii dobre známy a patrí k tomu najlepšiemu, čo nájdete v ponuke monitorov pre profesionálnych dizajnérov, fotografov či používateľov, ktorí pracujú s videom a médiami. Novinkou modelu CS2740 je rozlíšenie 4K.

V redakcii sme pred necelým rokom testovali model CS2410. Novinka teraz ponúka podobný dizajn, podobné funkcie a kvalitnejší displej s rozlíšením 4K. Dizajn je zameraný na praktické využitie a dotykové tlačidlá na spodnom ráme umožňujú pohodlné ovládanie. Stojan ponúka nastavenie náklonu, výšky aj natočenia. Monitor je možné používať aj v režime na výšku.

27-palcový IPS displej s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov má 10-bitovú farebnú hĺbku a dosahuje jas až 400 cd/m<sup>2</sup> v HDR zobrazení. V prípade SDR zobrazenia sme namerali sondou maximálny jas na úrovni 270 cd/m<sup>2</sup>. Pri nastavovaní jasú si všimnete, že monitor zobrazuje úroveň jasú prostredníctvom konkrétnej hodnoty cd/m<sup>2</sup>. Toto je rarita a praktická funkcia, s ktorou sa v prípade bežných monitorov nestretnete. Dôraz na detail a praktické funkcie je prítomný aj v ostatných nastaveniach tohto monitora a napríklad pri úprave jednotlivých farieb máte až 2000 jednotiek nastavenia.



ROMAN KADLEC

TEST



Zapožičal: EIZO

ColorEdge CS2740 ponúka predpripravený režim sRGB, Adobe RGB a 8 profilov pre vaše nastavenia. Monitor pokrýva 100 % priestoru sRGB, 99 % priestoru Adobe RGB a takmer 90 % priestoru DCI P3, čo sme overili testovaním pomocou sondy. Oceňujeme aj výborný kontrast a pripomienky nemáme ani z hľadiska presvietenia podsvietenia či uniformity. Tieto vlastnosti sú na špičkovej úrovni, nič iné sme ani nečakali.

Monitor umožňuje pripojenie cez HDMI, DisplayPort a USB-C. V prípade pripojenia cez USB-C je k dispozícii USB hub s celkovo štyrmi USB portami a napájaním do 60 W. [\[T\]](#)

CENA 1439 €

### IT Verdict

**ColorEdge CS2740** je špičkovy vybavený monitor pre profesionálnych používateľov. Ponúka vynikajúci displej s rozlíšením 4K a bohaté možnosti nastavení, ktoré sú zamerané na náročných používateľov, ako aj bezchybnú obrazovku s verným zobrazením farieb.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ JE LEN JEDNA Z ICH MNOHÝCH VLASTNOSTÍ.

Investícia, ktorá sa naozaj oplatí: špičkové monitory EIZO

Viac na [eizomonitor.sk](http://eizomonitor.sk)

