PŘEDSTAVUJEME

EIZO FlexScan EV2785

Špičkový monitor

EIZO FlexScan EV2785 je špičkový kancelářský monitor pro náročné uživatele, kteří požadují nekompromisní kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení a pro něž není překážkou ani vysoká cena. Martin Semrád

ento monitor s 27 palcovým disple-**** jem totiž stojí 28 490 Kč. Displej výborná kvalita obrazu. má matný povrch a zobrazuje se nabídka portů, výškově nastavitelný podstavec, nětiletá záruka vysoká cena

na něm obraz v rozlišení 3 840 × 2 160 bodů, což u takto velkého monitoru znamená, že zobrazované objekty jsou dosti drobné a nemusí vyhovovat všem uživatelům. Naopak potěší možnost displej výškově nastavit – rozsah nastavení je 17 cm. Displej lze také otočit do pozice na výšku.

Z estetického hlediska zaujmou velmi tenké rámečky okolo displeje (po stranách a u horního okraje je rámeček silný jen 7 mm) a v pravé části spodního okraje displeje šest nenápadných dotykových tlačítek pro ovládání menu monitoru. To



Výškově nastavitelný podstavec umožňuie zvolit vhodnou ergonomickou pozici

s uživatelem nekomunikuje česky, ale i tak je výborně přehledné. Displej je z bočního pohledu v jedné rovině s okraji monitoru, což přispívá nejen k jeho elegantnímu vzhledu, ale i k případnému používání dvou monitorů vedle sebe.

PSL o

Find the best photo shoot locations

in the world

red photo shoot Incation

Skvělý obraz

Displej je založen na technologii IPS a dokáže zobrazit 1,06 miliardy barevných odstínů (má 10bitovou barevnou hloubku). Běžná je u monitorů 8bitová barevná hloubka, která zajišťuje zobrazení 16,7 milionu odstínů. Navíc má tento monitor vysokou svítivost (naměřili jsme 333 cd/m²) a velmi dobrý je i šachovnicový kontrast (173:1). Díky tomu má výsledný obraz špičkovou kvalitu.

Pro připojení k počítači jsou zde dva obrazové vstupy HDMI, videovstup DisplayPort a také port USB-C. Díky rozhraní USB-C lze prostřednictvím monitoru připojit k počítači další zařízení a také dobíjet jejich akumulátory. V levém boku monitoru jsou navíc přístupné dva porty

PROČ KOUPIT: Tento monitor nabízí výborný obraz v rozlišení UHD, skvělou ergonomii a bohatou portovou výbavu a potěší i pětiletá záruka. Jen musíte akceptovat jeho vysokou cenu.

PARAMETRY

CENAS DPH: 28 490 KČ

POSKYTL: EIZO

INFO: www.eizo.cz

DISPLEJ/ROZLIŠENÍ: 27", matný, IPS / 3 840 × 2 160 bodů

JAS: 350 cd/m²

KONTRASTNÍ POMĚR: 1 300:1

ÚHLY POHLEDU (VODOROVNĚ/SVISLE): 178° / 178°

DOBA ODEZVY: 5 ms (šedá-šedá), 14 ms (černá-bílá-černá)

VIDEOVSTUPY: 2× HDMI, DisplayPort, USB-C DALŠÍ VÝBAVA: 2× USB 3.0, reproduktory,

ZÁRUKA: 5 let

výstup na sluchátka

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA – BĚŽNÝ PROVOZ/MAX.: 24 W / 50 W

USB 3.0 a je zde i výstup na sluchátka. Ve výbavě jsou i reproduktory.

Energeticky úsporný

V běžném provozu jsme naměřili příkon 24 W a jako maximum jsme zaznamenali příkon 50 W. Monitor je navíc vybaven praktickými funkcemi Auto EcoView a EcoView Optimizer, zajišťujícími snížení spotřeby energie. Díky snímači okolního světla a díky funkci Auto EcoView umí monitor automaticky nastavit jas displeje v závislosti na okolních světelných podmínkách. Funkce EcoView Optimizer zajišťuje úsporu elektrické energie tím, že pro tmavý obraz snižuje intenzitu podsvícení.

POČÍTAČ 16/2018