

## EIZO DuraVision FDS1903-A

### Nový 19palcový monitor pro oblast zabezpečení a dozoru

EIZO představuje model DuraVision FDS1903-A – nový 19palcový monitor pro oblast zabezpečení a dozoru. Tento 19palcový monitor zpracovává analogové i digitální vstupní signály a poskytuje rozlišení 1280 × 1024 bodů.



### DuraVision® FDS1903-A

DuraVision FDS1903-A je následovníkem modelu FDS1903. Nový model je na rozdíl od svého předchůdce vybaven vstupem HDMI, takže může zobrazovat signál například z diskového záznamového zařízení či dalších digitálních zdrojů. Obrazovka nabízí zároveň i kompozitní vstup (BNC) pro připojení analogových dohledových zařízení v bezpečnostních systémech (CCTV) a monitorovacích kamer. Monitor zpracovává signály ve formátech NTSC, PAL a SECAM a je tudíž kompatibilní s nejrůznější dohledovou technikou.

DuraVision FDS1903-A může zpracovávat signál Full-HD (1920 × 1080) z rozhraní HDMI a zobrazovat jej na obrazovce o fyzickém rozlišení 1280 × 1024. Díky množství různých nastavení pro analogové i digitální signály si mohou uživatelé reprodukovat obraz přizpůsobit a roztáhnout jej nebo jej zvětšit při zachování poměru stran.

Obrazovka poskytuje funkce Underscan a Overscan. Ve funkci Underscan se zobrazuje 100 % obrazu, což je výborné u videosignálů. Naopak při použití funkce Overscan se zobrazuje jen asi 95 % obrazu bez nepodstatných částí, které se obvykle vyskytují u okrajů obrazovky.

U běžných monitorů LCD se mohou barvy při sledování obrazu zespoda jevit jako vybledlé. Model DuraVision FDS1903-A je vybaven funkcí Up View snižující blednutí barev na minimum a zajišťující ostrý obraz. Monitor se proto dokonale hodí na pracoviště, kde bude umístěn nad úroveň očí.

Vestavěný trojrozměrný oddělovač Y/C odděluje jasový signál od informací o barvách, aby bylo možné spolehlivě potlačit šum a kolísání barev vyskytující se zejména u analogových signálů.

Praha, 05/2019

**Zodpovědná osoba:**

Ing. Kristýna Kuldová  
Marketing Manager

EIZO Europe GmbH  
Meteor Centre Office Park "B"  
Sokolovská 100/94  
CZ - 186 00 Praha 8

Telefon: +420 724-328-037

E-Mail: [kristyna.kuldova@eizo.com](mailto:kristyna.kuldova@eizo.com)

Website: [eizo.cz](http://eizo.cz)

Newsletter: [eizo.cz/zpravodaj](http://eizo.cz/zpravodaj)



## Další vlastnosti

- Dálkový ovladač
- Vestavěné stereofonní reproduktory 0,5 W + 0,5 W
- Nepřetržitý provoz s dvouletou zárukou

## Dostupnost

DuraVision FDS1903-A je již v prodeji. Termín dostupnosti se může v jednotlivých zemích lišit. Přesnější informace získáte od prodejců a obchodních zástupců skupiny EIZO ve své zemi.

## O společnosti EIZO

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO spojuje hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, webhostingem a dalšími službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti obchodu, grafiky, počítačových her, lékařství, námořnictví, řízení letového provozu a dalších odvětví k pohodlnější, efektivnější a kreativnější práci. Vedení společnosti EIZO sídlí v japonském Hakusanu, ale výzkumné, vývojové a výrobní kapacity se kromě Japonska nacházejí i v Číně, Německu a Spojených státech. Obchodní zastoupení pak působí ve více než 80 zemích.