

[→ Sitio web del producto](#)[→ Experiencia en RA](#)

Fotógrafos que filman, cineastas que fotografían, los límites del contenido visual se están difuminando visiblemente. Los cineastas quieren ver su material en resolución 4K UHD completa y los fotógrafos también quieren poder ver toda la nitidez de sus imágenes impresas en el monitor. El ColorEdge CS2740 de EIZO cumple ambos requisitos a la perfección. Mostrar exactamente lo que la cámara ha almacenado. Esa es la tarea más importante de un monitor gráfico. Por eso cada ColorEdge CS2740 se mide individualmente y se ajusta de forma óptima en fábrica. Para garantizar que esta perfección de fábrica se mantiene constante durante toda la vida útil, el ColorEdge CS2740 puede calibrarse por hardware sin pérdidas en sólo 90 segundos (medido con MacBook Pro y EX4). A menudo, el portátil es el único ordenador. Gracias al total de cuatro puertos USB de bajada y al puerto USB-C de subida, se pueden conectar directamente al CS2740 discos duros, ratón y teclado, así como otros periféricos. Además, el ordenador portátil puede alimentarse con hasta 60 vatios de potencia. Además, el monitor también dispone de una entrada HDMI y otra Display Port.

- ✓ LCD de 27" Wide Gamut con 3840 x 2160 píxeles (4K-UHD) para los detalles más finos
- ✓ Microchip EIZO para una representación del color precisa, uniforme y consistente
- ✓ Amplia gama de colores con una cobertura del 99% del espacio de color AdobeRGB
- ✓ Calibración por hardware precisa de brillo, punto blanco y gamma
- ✓ Excelente distribución de la luminancia y pureza del color con el ecualizador de uniformidad digital
- ✓ Precisión del color con tabla de consulta de 16 bits y reproducción del color de hasta 10 bits
- ✓ Entradas USB-C (señal DisplayPort y hasta 60 vatios PD), Display Port y HDMI
- ✓ Concentrador USB con 2 puertos 5Gbps (USB 3) y 2 puertos USB 2
- ✓ Accesorios opcionales recomendados: sensor de calibración EX4 y cubierta de protección contra la luz
- ✓ 5 años de garantía para la máxima seguridad de la inversión

Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	CS2740	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Negro	Conmutador KVM	✓
Campo de aplicación	Foto, Vídeo & Gráfico	Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF	✓
Línea de productos	ColorEdge	Modos de color/escala de grises predefinidos	AdobeRGB, sRGB, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración
Campo de aplicación	Fotografía, edición y retoque de imágenes, Edición de vídeo, postproducción y etalonaje, Diseño, creación e ilustración, Industria textil y de la moda	Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad)	✓
Requisitos específicos del sistema	Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows.	Protección Antiparpadeo	✓
EAN	4995047055624	Conversión I/P	✓
PANTALLA		Reducción de ruido (HDMI)	✓
Diagonal [en pulgadas]	26,9	Decodificador HDCP	✓
Diagonal [en cm]	68,4	Detección automática de entrada de señal	✓
Formato	16:9	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	596,2 x 335,4	Opciones de ajuste	Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Matriz de color YUV/ RGB, Idioma OSD, Entrada de señal, Prioridad DUE
Resolución ideal y recomendada	3840 x 2160 (4K UHD)	Guía de botones	✓
Distancia entre puntos [en mm]	0,155 x 0,155	Fuente de alimentación integrada	✓
Densidad de píxeles [en ppp]	164	CONEXIONES	
Resoluciones compatibles	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)	Entradas de señal	HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.2), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
Tecnología del panel	IPS (Wide Gamut)	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Máx. Ángulo de visión horizontal	178	Puertos USB de entrada	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 60 W máx.), 1 x tipo B
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178	Puertos USB de bajada	4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Colores o escalas de grises visualizables	1.070 millones de colores (USB-C, 10 bits), 1.070 millones de colores (HDMI, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits)	Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Paleta de colores/tabla de consulta	278 billones de tonos de color / 16 bits	DATOS ELÉCTRICOS	
Máx. Espacio de color (típico)	DCI P3 (>90%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%)	Frecuencias horizontales/verticales	USB-C/DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz, 23 - 61 Hz
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]	350	Consumo de energía (típico) [en vatios]	36
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1	Consumo de energía (máximo) [en vatios]	168 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	10	Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	1
Máx. Frecuencia de imagen [en Hz]	60	Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Luz de fondo	LED	Clase de eficiencia energética	G
		Consumo de energía/1000h [en kWh]	38
		Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
		Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	60

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	638 x 404-559 x 265
Peso (con soporte) [en kg]	10,3
Rotabilidad del soporte [en °]	344
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	5 / 35
Rotación retrato/paisaje (pivote)	sentido horario
Máx. Ajuste de altura [en mm]	155
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
-----------------	---

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	ColorNavigator Network, ColorNavigator
Volumen de suministro adicional	Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida
Accesorios opcionales	PM200-K, HH200PR-K, EX4, CH2700

GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



**¡Experimenta los
CS2740 en RA ahora!**

Encuentre su contacto EIZO:
Argan Communications
Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 22.04.2024