



[→ Site web du produit](#)

[→ Découvrir en RA](#)

Avec sa connexion USB-C et sa fonction USB-C-Daisy-Chain, l'EV2795 réduit le nombre de câbles et offre plus de liberté sur le bureau. Il brille également par son design presque sans cadre. La qualité d'image supérieure, l'ergonomie et la diversité des connexions modernes enthousiasment et le qualifient pour vos exigences au bureau et à la maison. Il convainc les utilisateurs d'ordinateurs portables et de tablettes en tant que station d'accueil entièrement fonctionnelle, y compris la connexion LAN et le courant de charge pour l'ordinateur. Les systèmes à deux écrans peuvent être installés très facilement avec la chaîne de distribution USB-C. Grâce à ses deux ports USB ascendants, l'EV2795 peut être utilisé comme commutateur clavier/souris. Si, par exemple, dans un bureau à domicile, l'ordinateur privé et l'ordinateur de l'entreprise sont tous deux connectés à l'écran, il est possible de commander les deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris et d'utiliser en commun d'autres écrans en chaîne.

- ✓ écran 27" avec 2560 x 1440 pixels et une résolution fine de 109 ppi pour une excellente lisibilité
- ✓ Fonction de docking pour tablettes, ordinateurs portables et smartphones grâce à la connexion USB 3.1 type C avec canal de signal DisplayPort, LAN et alimentation électrique jusqu'à 70 watts
- ✓ Cadre du boîtier de seulement 1 mm : design super-compact et ultra-élégant
- ✓ Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m², angle de vision 178°.
- ✓ Auto-EcoView, indice EcoView et EcoView-Optimizer pour une économie d'énergie maximale et une ergonomie optimale
- ✓ Fonction USB-C-Daisy-Chain (sortie USB-C) pour connecter un autre écran
- ✓ Entrées de signaux : USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Production respectueuse de l'environnement et socialement responsable prouvée

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-----------------------|---|
| N° d'article | EV2795-BK EV2795-WT |
| Couleur du boîtier | Noir Blanc |
| Domaine d'utilisation | Bureau |
| Ligne de produits | FlexScan |
| Domaine d'application | Grandes et moyennes entreprises, Utilisateur privé et petites entreprises, Pour le travail à domicile, CAD, Finance, Salle de contrôle, Administration de l'hôpital |
| EAN | 4995047056638 4995047056645 |

ÉCRAN

| | |
|---|--|
| Diagonale [en pouces] | 27 |
| Diagonale [en cm] | 68.5 |
| Format | 16:9 |
| Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 597 x 336 |
| Résolution idéale et recommandée | 2560 x 1440 |
| Distance entre les points [en mm] | 0.233 x 0.233 |
| Densité de pixels [en ppi] | 109 |
| Résolutions prises en charge | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Technologie du panneau | IPS |
| Angle de vision max. Angle de vision Horizontal | 178 |
| Angle max. Angle de vision vertical | 178 |
| Couleurs ou niveaux de gris affichables | 16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (USB-C, 8 bits) |
| Palette de couleurs/tableau d'affichage | Plus de 1,06 milliard de teintes /14 bits |
| Puissance max. Espace colorimétrique (typique) | sRGB (100%) |
| Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 350 |
| Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 1000:1 |
| Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 5 |
| Nombre max. Taux de rafraîchissement de l'image [en Hz] | 60 |
| Rétroéclairage | LED |

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

| | |
|---|--|
| Station d'accueil USB-C | ✓ |
| Commutateur KVM | ✓ |
| Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | 2 emplacements de mémoire manuelle, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| Caractéristique de tonalité DICOM | ✓ |
| Auto EcoView | ✓ |
| Indice EcoView | ✓ |
| Optimiseur EcoView | ✓ |
| Overdrive | ✓ |
| Sans scintillement | ✓ |
| Extension de la plage de signal (HDMI) | ✓ |
| Décodeur HDCP | ✓ |
| Détection automatique de l'entrée du signal | ✓ |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ |
| Langue OSD | de, en, fr, es, it, se |
| Possibilités de réglage | Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Overdrive, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Résolution, Mise à l'échelle, Langue OSD, Entrée de signal, Toutes les fonctions EcoView, Volume sonore |
| Guide des boutons | ✓ |
| Bloc d'alimentation intégré | ✓ |

CONNEXIONS

| | |
|--|---|
| LAN/RJ-45 | ✓ |
| Entrées de signaux | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
| Sorties de signal | USB-C (pour Daisy-Chain) |
| Compatible avec les chaînes en guirlande | ✓ |
| Spécification USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Ports USB en amont | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 70 W max.), 1 x type B |
| Ports USB en aval | 3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 15 W max.) |
| Connexion réseau | RJ-45 |
| Normes LAN | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
| Signal graphique | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Entrée audio | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Sortie audio/casque | prise jack stéréo 3,5 mm |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|---|
| Fréquences horizontales/verticales | USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-89 kHz/ 49-51 Hz/59-61 Hz |
| Consommation électrique (typique) [en watts] | 16 |
| Consommation électrique (maximum) [en watts] | 164 (avec une luminosité maximale et le fonctionnement de tous les ports de signalisation et USB) |
| Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 0.5 |
| Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 16 |
| Alimentation électrique | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
| Alimentation électrique via USB-C | 70 |
| Power management | ✓ |

DIMENSIONS & POIDS

| | |
|--|---|
| Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 611 x (369 - 545) x 230 |
| Poids (y compris le pied) [en kg]. | 8.5 |
| Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 611 x 357 x 56 |
| Poids (sans pied) [en kg] | 5.7 |
| Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
| Possibilité de rotation du pied | 344 |
| Inclinabilité | 5 / 35 |
| Rotation portrait/transversale (pivot) | 90° (dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse) |
| Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] | 176.6 |
| Espacement des trous VESA | 100 x 100 |

CERTIFICATION ET NORMES

| | |
|--------------------|---|
| Marque de contrôle | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| EPEAT | EPEAT 2018 Or (Belgique), EPEAT Climate + |

LOGICIEL & ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement | Screen InStyle |
| Autres fournitures | Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Manuel à télécharger, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide |
| Accessoires en option | PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200-K, PCSK-03 |

GARANTIE

| | |
|----------------------|---|
| Durée de la garantie | 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |
| Type de garantie | Service d'échange sur site |
| Garantie incluse | Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307). |



Découvrez maintenant le EV2795 en RA!

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
 EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
 Antwerpsesteenweg 22
 2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
 Téléphone: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives. Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 03.12.2023