



[→ Termék weboldal](#)

A FlexScan EV3285 monitor 4K-UHD felbontású LCD kijelzője 3840 × 2160 képpontos. A 31,5 col képátlójú képernyőn egyszerre több alkalmazás is kényelmesen megnyitható. A 140 dpi képpontsűrűségnek köszönhetően az ábrák és a szövegek rendkívül élesen és kristálytisztán jeleníthetők meg. A zavartalan megjelenítést nyújtó, keret nélküli kivitel kiválóan alkalmas a több monitort is használó, korszerű munkahelyeken történő alkalmazáshoz. A készülékház fekete és fehér színben egyaránt elérhető; a monitor kábele szinkódoltak. A készüléket a két HDMI és a DisplayPort csatlakozón kívül egy C típusú USB-aljzattal is felszerelték. Így bármilyen típusú számítógéphez gond nélkül hozzácsatlakoztatható. A C típusú USB-aljzat a notebookok és egyéb eszközök akár 60 W teljesítményű feltöltését is lehetővé teszi.

- ✓ 4K-UHD technológiát alkalmazó, 31,5 col képátlójú monitor nagyfelületű kijelzővel és részletes, 140 ppi felbontással
- ✓ A DisplayPort jelcsatornával rendelkező, C típusú USB 3.1 csatlakozóval ellátott készülék táblagépek, notebookok és okostelefonok legfeljebb 60 W áramellátást nyújtó dokkolóállomásaként is felhasználható
- ✓ Mindössze 3,8 mm vastagságú keret: rendkívül kompakt és feltűnően elegáns formaterv
- ✓ Tetszés szerint fekete vagy fehér színű készülékházzal
- ✓ 1300:1 kontraszt, 350 cd/m² fényerő és 178°-os látószög
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-Index és EcoView-Optimizer a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV3285-BK EV3285-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Terméksalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047051893 4995047051909

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	31,5
Képtároló [cm]	80
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	697 x 392
Ideális/ajánlott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD)
Képpont távolság [v mm]	0,181 x 0,181
Pixel-sűrűség [v ppi]	140
Támogatott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrkeszintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	350
Max. sötétkamerás kontraszt	1300:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Válaszidő fekete/fehér/fehér váltás (tipikus)	14
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képenként	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitetttség, Picture-by-Picture, Felbontás, Méretezés, Képpozíció, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2; 4K @ 60Hz), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 60 W tápellátással)
USB downstream csatlakozó	2 x A típusú (10,5 W teljesítményű akkumulátortöltő funkció)
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-134 kHz, 29-31 Hz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-134 kHz, 29-31 Hz/59-61 Hz; HDMI: 31-135 kHz, 29-31 Hz/49-51 Hz/59-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	33
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	163 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotfőbe energié v pohotovost-ním režimu [ve watttech]	0.5
Spotfőbe energié při vypnutém napájení [ve watttech]	0
Energiahatékonysági osztály	G
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	34
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	60
Power management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	717 x (427 - 576) x 230
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	11
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	717 x 416 x 51,5
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	7,6
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	149
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
---------------	--

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	Jelkábel HDMI - HDMI, USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PM200-K, CC100, PCSK-03

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 21.05.2024