



→ [Sitio web del producto](#)

→ [Experiencia en RA](#)

La EV3895 impresiona por su amplísima superficie de trabajo de 37,5 pulgadas y su elegante diseño casi sin marco. El espacio en la pantalla 24:10 Curved Ultrawide parece casi ilimitado. Sus 3840 x 1600 píxeles ofrecen casi el triple de resolución que un monitor Full HD y una pantalla nítida y de óptima legibilidad con 111 ppi. Su conectividad y función de acoplamiento mediante USB-C son especialmente prácticas. Incluso proporciona una conexión LAN y 85 vatios de potencia. Con tres puertos USB de subida (1xC y 2xB) y cuatro de bajada, el EV3895 puede considerarse con toda confianza un concentrador. En modo imagen a imagen, muestra imágenes de hasta tres ordenadores simultáneamente y, con su función de conmutador KVM, gestiona la asignación USB de teclado y ratón. Esto ahorra mucho espacio en el escritorio, a pesar de que el monitor es un gigante en sí mismo. De este modo, el EV3895 permite nuevas formas de trabajar y facilita la conexión en poco espacio de ordenadores privados y de empresa en la oficina doméstica. Las tapas de los cables y enchufes proporcionan un agradable orden en la parte trasera del aparato y redondean el bien pensado diseño.

- ✓ Monitor Ultrawide de 37,5" en formato 24:10 y 3840x1600 píxeles (111 ppi) para una excelente legibilidad
- ✓ Función de acoplamiento para tabletas y portátiles
- ✓ Puerto USB-C con canal de señal DisplayPort, LAN y fuente de alimentación de hasta 85 vatios.
- ✓ Bisel fino: gran pantalla curvada con diseño ultra chic
- ✓ Contraste 1000:1, brillo 300 cd/m², ángulo de visión 178
- ✓ Auto-EcoView, índice EcoView y optimizador para un ahorro máximo de energía y una ergonomía óptima
- ✓ Conmutador KVM e imagen por imagen para hasta tres ordenadores con intercambio de imágenes y conmutación USB
- ✓ Entradas de señal: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI dual
- ✓ Demostrablemente producidos de forma responsable desde el punto de vista medioambiental y social
- ✓ 5 años de garantía para la máxima seguridad de la inversión

Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	EV3895-BK EV3895-WT	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Negro Blanco	Conmutador KVM	✓
Campo de aplicación	Oficina	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Línea de productos	FlexScan	Características de audio DICOM	✓
Campo de aplicación	Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Para trabajar en casa, CAD, Finanzas, Sala de control, Administración hospitalaria	Auto EcoView	✓
Requisitos específicos del sistema	Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows.	Índice EcoView	✓
EAN	4995047056737 4995047056744	EcoView-Optimizer	✓
		Velocidad de respuesta	✓
		Protección Antiparpadeo	✓
		Decodificador HDCP	✓
		Detección automática de entrada de señal	✓
		Imagen por imagen	✓
		Altavoces integrados	✓
		Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Picture-by-Picture, Resolución, Escala, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen
		Guía de botones	✓
		Fuente de alimentación integrada	✓
PANTALLA		CONEXIONES	
Diagonal [en pulgadas]	37,5	LAN/RJ-45	✓
Diagonal [en cm]	95,3	Entradas de señal	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
Formato	24:10 (Ultrawide)	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Radio de curvatura [en mm]	2300	Puertos USB de entrada	2 x tipo B, 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 85 W máx.)
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	879,7 x 366,5	Puertos USB de bajada	4x tipo A
Resolución ideal y recomendada	3840 x 1600	Conexión de red	RJ-45
Distancia entre puntos [en mm]	0,229 x 0,229	Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Densidad de píxeles [en ppp]	111	Entrada de audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Resoluciones compatibles	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480	Salida de audio/auriculares	Conector jack estéreo de 3,5 mm
Tecnología del panel	IPS		
Máx. Ángulo de visión horizontal	178		
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178		
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits), 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits)		
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits		
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB		
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m ²]	300		
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1		
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	5		
Luz de fondo	LED		

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61
Consumo de energía (típico) [en vatios]	28
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	194 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía/1000h [en kWh]	29
Fuente de alimentación	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	85
Gestión energética	✓

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	893,9 x (411 - 603,7) x 240
Peso (con soporte) [en kg]	13.2
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	893,9 x 398,2 x 109,8
Peso (sin soporte) [en kg]	9.5
Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Rotabilidad del soporte [en °]	70
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	5 / 35
Máx. Ajuste de altura [en mm]	192.7
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV /Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate +

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	Screen InStyle
Volumen de suministro adicional	2 cables USB (tipo A - tipo B), Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red
Accesorios opcionales	PM200-K, CP200, CC100, PP100-K, PCSK-03

Encuentre su contacto EIZO:
 Argan Communications
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 26.05.2024

GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



¡Experimenta los EV3895 en RA ahora!