



[→ Product Website](#)

De DuraVision FDF2711W-IP-monitor geeft videostreams weer die via het netwerk worden overgedragen, zonder dat hiervoor een computer nodig is. Ook software en extra hardware zijn niet nodig voor de Full HD decoder-monitor. Dit zorgt voor een eenvoudige installatie, weinig onderhoud en weinig tijdsinvestering. Het IP-decoder-platform van de 27-inch-monitor decodeert in real-time verschillende codecs, zoals H.265 (HEVC), H.264 en MJPEG. Het voordeel: het platform ondersteunt hoge framerate's, zelfs bij streaming van video's met hoge resoluties over meerdere kanalen. Er kunnen tot wel 16 Full HD-videofeeds (1920 x 1080) tegelijk worden weergegeven, met een stabiele framerate van 20 frames (afzonderlijke beelden) per seconde. Voor de DuraVision FDF2711W-IP kunnen tot 48 IP-camera's worden geregistreerd met ondersteuning voor RTSP en de protocollen ONVIF Profile S, Axis VAPIX en Panasonic. Via de gebruiksvriendelijke online interface kunnen gebruikers de plaatsing van de streams eenvoudig aanpassen en tot 32 streams tegelijkertijd weergeven. Via de HDMI-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten met een resolutie tot Full HD. Ook deze monitor kan vervolgens worden ingezet voor de weergave van IP-videofeeds via de FDF2711W-IP.

- ✔ Directe aansluiting van IP-bewakingscamera's en IP-videostreaming zonder computer
- ✔ Krachtige decoder-technologie voor maximaal 48 streams
- ✔ Online interface en API voor eenvoudige aanpassing van instellingen en automatische reacties op gebeurtenissen
- ✔ Beveiliging van live-gegevens
- ✔ Ondersteuning voor verschillende camera-protocollen: ONVIF, Panasonic en Axis VAPIX
- ✔ Ondersteuning van RTSP-aansturing
- ✔ HDMI-uitgang voor tweede Full HD-monitor

Technische gegevens

ALGEMEEN

Artikelnr.	FDF2711W-IP
Behuizingskleur	Zwart
Toepassingsgebied	Videobewaking, Industrie
Productlijn	DuraVision
Toepassingsgebied	IP-decoder-monitoren, Videobewaking

SCHERM

Diagonaal [in inch]	27
Diagonaal [in cm]	68,6
Formaat	16:9
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	597,6 x 336,2
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
Pixelafstand [in mm]	0,311 x 0,311
Panel technologie	VA
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (RJ-45, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit)
Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²]	350
Max. donkrooncontrast (standaard)	3000:1
Reactietijd verandering zwart/wit/zwart (typisch)	7 (rise) / 5 (fall)
Backlight	LED

IP DECODERING

Kleurvariant behuizing	H.265, H.264, MJPEG
Aantal gelijktijdige streams	3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s
Prestatie beeldweergave	[H.265/H.264] 1 x 3840x2160 / 30 fps; 4 x 3840x2160 / 20 fps; 9 x 1920x1080 / 25 fps; 16 x 1920x1080 / 20 fps; 32 x 1280x720 / 15 fps; [MJPEG] 640x480 / 30fps
Maximale resolutie signaal uitgang	1920 x 1080 / 60 Hz
Lay-outs	beeld fixatie, custom, corridor formaat, 3x3, 4x4, 4x8, rotatie, 1x1, 2x2
Supported transfer protocols	Axis VAPIX, Panasonic/I-PRO, RTSP, ONVIF Profile S
Video decodering	Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Schille, Mobotix
Management support	SNMP v1, v2c
IP-adresfilter	✓

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, CB, RCM, eTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, VCCI-C, RoHS, WEEE, EAC
---------------	----------------------------------------------------------------------------

Vind uw EIZO contactpersoon:
 EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
 Dr. Holtropaan 34-36
 5652 XR Eindhoven
 Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 14.04.2024

FUNCTIES EN BEDIENING

Web-API voor configuratie en bediening	✓
PTZ-bediening incl. presets	✓
Privacy maskering en virtuele grens	✓
Alert-to-Action	✓
Stuur commando's naar netwerkapparaten	✓
Optionele functies (licenties vereist)	weergave in liggend formaat, livestream weergave, SRT Protocol (H.265, H.264), LDAP-protocol, SRTP Protocol (H.265, H.264), VMS-ondersteuning, VMS Failover, IEEE 802.1X Protocol, icoontje arranger
24/7 gebruik	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Geïntegreerde voeding	✓

AANSLUITINGEN

LAN/RJ-45	✓
Signaalgangen	RJ-45 (IP-Video), HDMI (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 2
USB-downstream-poorten	2x type A
Netwerkverbinding	RJ-45
LAN standaarden	IEEE802.3ab (100BASE-T)
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

ENERGIE INFORMATIE

Maximaal energieverbruik [in watt]	59 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen en USB-poorten)
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	640 x (404,5–554,5) x 245
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	9,9
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	640 x 379 x 65
Gewicht (zonder voet) [in kg]	7,1
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	0 / 0
Gatafstand	100 x 100

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires	Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding
--------------------------	---------------------------------------------------------------

GARANTIE

Garantieperiode	2 jaar
-----------------	--------