



[→ Product Website](#)

De S1934 met een resolutie van 1280 x 1024 pixels en een maximale helderheid van 250 cd/m² is geschikt voor alle professionele kantoor toepassingen. De backlight is zuinig, maar toch helder door de witte LED's. Hierdoor verbruikt de S1934 bij normaal gebruik slechts 9 watt. Met zijn DisplayPort-, DVI- en DSub-interfaces verwerkt de S1934 even gemakkelijk analoge als digitale signalen. Luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting zijn in de behuizing geïntegreerd. Met behulp van automatische helderheidsregeling stelt deze zich in overeenstemming met het omgevingslicht in.

- ✓ Contrast 1000:1, helderheid 250 cd/qm
- ✓ Energiebesparende, kwikvrije led-achtergrondverlichting
- ✓ Auto-EcoView en EcoView-Index voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- ✓ Luidsprekers en koptelefoonaansluiting geïntegreerd
- ✓ DisplayPort, DVI-D- en D-sub-ingang voor digitale en analoge aansluiting

Technische gegevens

ALGEMEEN

| | |
|-------------------|---|
| Artikelnr. | S1934H-BK S1934H-GY |
| Behuizingskleur | Zwart Lichtgrijs |
| Toepassingsgebied | Office |
| Productlijn | FlexScan |
| Toepassingsgebied | Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Financiële sector, Control rooms |
| EAN | 4995047049234 4995047049227 |

SCHERM

| | |
|--|---|
| Diagonaal [in inch] | 19 |
| Diagonaal [in cm] | 48 |
| Formaat | 5:4 |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 375 x 300 |
| Ideale en aanbevolen resolutie | 1280 x 1024 |
| Pixelafstand [in mm] | 0.29 x 0.29 |
| Ondersteunde resoluties | 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel technologie | IPS |
| Max. kijkhoek horizontaal | 178 |
| Max. kijkhoek verticaal | 178 |
| Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit) |
| Kleurenpalet/Look-Up-Table | 1,06 miljard kleurgradaties/10 bit |
| Max. kleuruimte (standaard) | sRGB (100%) |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²] | 250 |
| Max. donkrooncontrast (standaard) | 1000:1 |
| Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms] | 14 |
| Max. vernieuwingsnelheid [in Hz] | 60 |
| Backlight | LED |

AANSLUITINGEN

| | |
|----------------------------|---|
| Signaalingangen | D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4) |
| Grafisch signaal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort |
| Synchronisatieformaten | Separate |
| Audio-ingang | 3,5 mm stereojack, DisplayPort |
| Audio-/koptelefoon-uitgang | 3,5 mm stereojack |

CERTIFICERING & NORMEN

| | |
|---------------|---|
| Certificering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
|---------------|---|

FUNCTIES EN BEDIENING

| | |
|---|---|
| Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi | 2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, DICOM |
| Auto EcoView | ✓ |
| EcoView Index | ✓ |
| HDCP-decoder | ✓ |
| Automatische herkenning van ingangssignalen | ✓ |
| Geïntegreerde luidspreker | ✓ |
| On-Screen menu talen | de, en, fr, es, it, se |
| Instelmogelijkheden | Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume |
| Geïntegreerde voeding | ✓ |

ENERGIE INFORMATIE

| | |
|--|--|
| Frequentie | DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-64 kHz/55-61 Hz |
| Energieverbruik (standaard) [in watt] | 9 |
| Maximaal energieverbruik [in watt] | 21 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen en USB-poorten) |
| Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 0.5 |
| Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik/1000h [in kWh] | 9 |
| Voeding | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|--|---|
| Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 405 x 407-507 x 205 |
| Gewicht (incl. standaard) [in kg] | 5.6 |
| Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 405 x 334 x 62 |
| Gewicht (zonder voet) [in kg] | 3.8 |
| Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
| Draaibaarheid van de standaard | 35 |
| Kantelbaarheid | 0 / 30 |
| Rotatie liggend en staand formaat (Pivot) | 90° (rechtsom) |
| Verstelbaarheid in hoogte [in mm] | 100 |
| Gatafstand | 100 x 100 |

SOFTWARE & ACCESSOIRES

| | |
|--------------------------|---|
| Meegeleverde accessoires | Signaalkabel DVI-D - DVI-D, Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding |
|--------------------------|---|

GARANTIE

| | |
|-----------------|---|
| Garantieperiode | 5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt. |
| Type garantie | Omruijservice op locatie |

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtroplaan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 03.12.2023