



[→ Product Website](#)

De EIZO S2133 overtuigt met een 21 inch diagonaal bij een 4:3-beeldverhouding, een IPS-LCD en een modern energiezuinig LED-backlight tot maximaal 420 cd/m². Nominaal wordt slechts 13 W stroom verbruikt. Met Auto-EcoView bespaart de monitor bovendien energie, omdat die functie zorgt voor een intelligente aanpassing van de helderheid aan het omgevingslicht. De EcoView-Optimizer regelt het backlight afhankelijk van de weergave op het scherm en reduceert zo ook het stroomverbruik. De S2133 staat garant voor maximaal gebruiksgemak, milieuvriendelijkheid en lage operationele kosten. Hij is bedoeld voor bedrijfsleven en overheid en maakt iedereen enthousiast die een kwalitatief hoogwaardige monitor zoekt.

- ✓ 4:3-verhouding en IPS-lcd in compact en ruimtebesparend ontwerp
- ✓ Helderheid 420 cd/qm, contrast 1500:1, kijkhoek van 178°
- ✓ Grijs-naar-grijs-reactietijd van 6 milliseconden met overdrive-functie
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-Index en EcoView-Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- ✓ USB-hub met één up- en twee downstream-aansluitingen
- ✓ Display Port-, DVI-D- en D-sub-ingang voor digitale en analoge aansluiting

Technische gegevens

ALGEMEEN

Artikelnr.	S2133-BK S2133-GY
Behuizingskleur	Zwart Lichtgrijs
Toepassingsgebied	Office
Productlijn	FlexScan
Toepassingsgebied	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, CAD, Financiële sector, Control rooms
EAN	4995047043072

SCHERM

Diagonaal [in inch]	21.3
Diagonaal [in cm]	54
Formaat	4:3
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	432 x 324
Ideale en aanbevolen resolutie	1600 x 1200
Pixelafstand [in mm]	0.27 x 0.27
Ondersteunde resoluties	1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Panel technologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	1,06 miljard kleurgradaties/10 bit
Max. kleuruimte (standaard)	sRGB (100%)
Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²]	420
Max. donkrooncontrast (standaard)	1500:1
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms]	6
Max. vernieuwingsnelheid [in Hz]	60
Backlight	LED

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Synchronisatieformaten	Separate, Composite

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
---------------	---

FUNCTIES EN BEDIENING

Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi	1x manuele geheugenplaats, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies
Geïntegreerde voeding	✓

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 24-80 kHz/49-76 Hz
Energieverbruik (standaard) [in watt]	13
Maximaal energieverbruik [in watt]	45 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0.3
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik/1000h [in kWh]	17
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	465 x 453-535 x 209
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	8.6
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	465 x 361 x 64
Gewicht (zonder voet) [in kg]	5.6
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard	35
Kantelbaarheid	0 / 40
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	90° (rechtsom)
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	82
Gatafstand	100 x 100

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires	Signaalkabel D-Sub - D-Sub, Signaalkabel DVI-D - DVI-D, USB-kabel (type A - type B), Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	PM200-K

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.
Type garantie	Omruijservice op locatie

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.10.2023